

Elektroversorgung



Verteiler Typ 1 bis 9kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Typ 1 bis 9kW mit 2 FI-Schutzschaltern und
- 4 Schukosteckdosen, 1 CEE-Steckdose 16A, 5-pol.



Verteiler Typ 3 bis 20kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Typ 2 bis 20kW mit FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten, 6 Stck. Schukosteckdosen und 2CEE Steckdosen 16A, 5-pol. über einen 3-pol. 16A Sicherungsautomaten



Verteiler Typ 3 bis 20kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Typ 3 bis 40kW mit Sicherungsautomaten, 14 Schukosteckdosen und 2 CEE-Steckdosen 16A, 5-pol

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Elektroversorgung



Verteiler Typ 4 bis 40kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Verteiler Typ 4 bis 40kW mit 4 Sicherungselementen und 4 CEE-Steckdosen 32A, 5-pol.



Verteiler Typ 5 bis 83kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Verteiler Typ 5 bis 83kW mit Sicherungselementen 2 CEE-Steckdosen 63A und 6 CEE-Steckdosen 32A



Verteiler Typ 6 über 83kW:

- Verteiler ab Hauptanschluss
- inkl. Montage, Demontage und Mietgebühr
- Verteiler über 83kW
- Auf Anfrage in verschiedenen Varianten möglich

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Elektroversorgung



Kabel Cat 6:

- Patchkabel
- Kabel Cat 6 mit beiseitigem RJ45 Stecker



Schukosteckdose:

- Schukosteckdose 230V/16A
- in verschiedenen Längen



Schukosteckdose 3-fach:

- Schukosteckdose 230V/16A, 3-fach
- in 1,5 m Länge



CEE-Steckdose:

- CEE-Steckdose in verschiedenen Längen
- 400V/16A, 5-pol.
- 400V/32A, 5-pol.
- 400V/63A, 5-pol.
- 400V/125A, 5-pol.

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Elektroversorgung



Adapter auf 3x Schuko:

- Adapter Eingang CEE 16A, 5-pol.
- Ausgang 3 x Schukosteckdosen 3-pol. 230V



Adapter:

- Adapter
- Eingang CEE 16A 5-pol. 400V Ausgang CEE 32A 5-pol. 400V
- Eingang CEE 32A 5-pol. 400V Ausgang CEE 16A 5-pol. 400V mit Si. 16A
- Eingang CEE 32A 5-pol. 400V Ausgang CEE 63A 5-pol. 400V



CEE Kreuz:

- CEE-Kreuz
- Eingang CEE 16A 5-pol. 400V Ausgang 3 x CEE 16A 5-pol. 400V
- Eingang CEE 32A 5-pol. 400V Ausgang 3 x CEE 32A 5-pol. 400V

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19